



La fibra puede ir en dos formatos:

1. Formato de sacos de 20 kg con un recipiente de plástico en el que cabe 1 kg de fibra para ayudar a dosificar.
2. Bolsas de papel hidrosolubles de 1 kg. Antes de tirar la bolsa a la hormigonera, asegure de quitar el papel grapado que incluye las recomendaciones generales de Cemex. Este papel no es hidrosoluble

La fibra se puede perfectamente añadir a **pie de obra** a un ritmo de 2-3 kg por minuto a máxima revolución del mezclador.

Una vez añadida toda la fibra, dejar que siga mezclando un minuto adicional.

Procurar que la fibra no esté mezclándose un tiempo total de más 20 minutos.

EJEMPLO:

1. Si tuviéramos una obra con una dosificación de 2 kg/m³ y usáramos un camión hormigonera de 8 m³, necesitaríamos añadir en ese camión 16 kg de Fibratec V12-AM
2. Deberíamos romper un saco de 20 kg y extraer de él 4 kg, utilizando el recipiente de plástico de 1 kg suministrado en el palet.
3. Poniendo la cuba a máxima revolución, iríamos vertiendo en el camión todo el contenido del saco con los 16 kg durante unos 6 a 8 minutos.
4. Una vez añadida toda la fibra, debemos dejar que siga rotando 1 minuto adicional para asegurar que la última fibra añadida queda repartida. De este modo, el tiempo total de mezclado habría sido de 9 minutos.
5. Sin más esperas, podemos proceder al vertido del hormigón.

Esperamos que esta información haya sido de utilidad y aclarado las posibles dudas.

Saludos cordiales
FIBRATEC